

---

# MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DEI RIPIANI - MENSOLE - VASSOI

---

**COD. 428001322000**

Nel manuale possono essere utilizzati alcuni simboli per richiamare l'attenzione del lettore e mettere in evidenza alcuni aspetti particolarmente importanti per l'esecuzione delle operazioni.







Tutte le operazioni, di seguito descritte, devono essere compiute con l'apparecchiatura disconnessa dalla rete elettrica e con temperatura della vasca intorno a quella ambiente

- ESPOSITORI  
- MURALI



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI



## - ESPOSITORI - MURALI




IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI


Solleverre il ripiano verso l'alto per rimuoverlo dalle mensole e sfilarlo dal mobile.



Rimuovere la mensola DX e SX per poi reinserirle nella posizione desiderata, rispettando le indicazioni riportate nella pagina precedente.



Reinserire il ripiano appoggiandolo nelle mensole facendo attenzione di averlo vincolato nelle apposite asole presenti nel fronte mensole per assicurarne la corretta stabilità (dettaglio B).




## - VETRINE (Mensole)



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

Allentare le viti che si trovano sotto la staffa DX e SX di serraggio della mensola in vetro.



Rimuovere la mensola in vetro sfilandola verso il retro della vetrina.

Reinserire la nuova mensola in vetro fino alla posizione prevista e serrare la vite per il bloccaggio finale.

